



Ce support est destiné au montage sur un mur d'un écran plat LCD/TFT de 10 à 30 pouces maxi (25 / 74 cm) et d'un poids maximum de 20kg,
Consignes de sécurité : Vérifier qu'aucune pièce n'est manquante ou défectueuse. Ne jamais monter de pièces défectueuses.
KIMEX INTERNATIONAL décline toute responsabilité pour les dommages survenant à la suite de montage ou d'utilisation non-conformes. Ce produit est destiné à être monté sur un mur en brique, pierre, béton ou parpaings, sur du bois massif ou piliers en bois. Adressez-vous à un spécialiste en cas de doute sur la nature du mur. Merci de consulter un professionnel pour le montage sur d'autres types de murs. La visserie livrée avec ce support n'est pas appropriée au montage sur de l'acier ou du plâtre (cloisons ou carreaux de plâtre).

1/ Vérifiez le contenu de la boîte





2/ Fixez la plaque A sur le mur


Montage sur du bois

Montage sur du béton, brique, pierre ou parpaing

- Fixez le plateau A à l'aide des 4 vis, et des 4 chevilles (sauf pour montage sur bois)




3/ Fixez la plaque B derrière votre TV



- Observez les 4 trous situés derrière votre TV et prévus pour une fixation murale
- Parmi les 5 séries de boulons fournis, déterminer la taille qui convient en s'assurant impérativement que les boulons choisis sont les corrects. Vous n'utiliserez qu'une seule taille de boulons. Des boulons de diamètres différents sont fournis car les boulons nécessaires au montage peuvent être différents selon le téléviseur.
- Fixez la plaque B derrière l'écran en utilisant, selon le téléviseur, les trous 50x50, 75x75, 100x100, 200x100 ou 200x200mm.
- Si nécessaire, utilisez les 4 rondelles.

4/ Fixez votre TV au mur



- Faites coulisser le téléviseur dans le support fixé au mur.
- Puis finalement sécurisez l'ensemble en vissant les 4 boulons de sécurité dans les emplacements prévus à cet effet. Vous avez terminé. Votre support mural est installé en toute sécurité.